


MR10



DESCRIZIONE

1. Base
2. Motore
3. Dado
4. Copriventola
5. Interruttore
6. Cavo
7. Boccola Ingranaggio
8. Ingranaggio Traino in Ghisa+10+12
9. Anello di tenuta Ingranaggio
10. Distanziale Nylon
11. Distanziale Acciaio
12. Anello Elastico
13. Vite (5 pezzi)
14. Flangia
15. Pomello
16. Guarnizione in Sughero
17. Boccola Grande Flangia
18. Boccola Piccola Motore/Flangia
19. Gommini (4 pezzi)
20. Ingranaggio Doppio in Plastica
21. Scatola Interruttore

DESCRIPTION

1. Base
2. Motor
3. Nut
4. Fan Cover
5. Switch
6. Power Cable
7. Gear Bush
8. Cast Iron Drive Gear
9. O-Ring
10. Nylon Spacer
11. Iron Spacer
12. Snap Ring
13. Screw (5 cs)
14. Flange
15. Knob
16. Cork Gasket
17. Big Bush for Flange
18. Little Bush Motor/Flange
19. Rubber Pad (4 pcs)
20. Plastic Step Gear
21. Switch Box

Per i ricambi non disponibili online,
scrivi a **info@fabioleonardi.it**
Troviamo una soluzione per te.

For spare parts not available online,
write to **info@fabioleonardi.it**
We'll find a solution for you.