


SP2 - SP3 - SP5



DESCRIZIONE

1. Pestello
2. Imbuto Inox + Anello Tenuta
3. Corpo Niploy
4. Boccia di battuta
5. Anello di Tenuta Albero Traino
6. Albero Traino
7. Molla Traino Inox
8. Elica Niploy
9. Anella Niploy con guarnizione (solo SP3 SP5)
10. Filtro (con guarnizione solo SP2)
11. Scivolo Inox
12. Chiave di sblocco (solo per SP3-SP5)


DESCRIPTION

1. Stomper
2. Funnel S/Steel + O-Ring
3. Body Niploy
4. Bush
5. O-Ring
6. Drive Shaft
7. Drive Spring S/Steel
8. Screw Feeder Niploy
9. Ring Niploy
10. Filter
11. Trough S/Steel
12. Opening Tool (SP3- SP5 only)

Per i ricambi non disponibili online,
scrivi a **info@fabioleonardi.it**
Troviamo una soluzione per te.

For spare parts not available online,
write to **info@fabioleonardi.it**
We'll find a solution for you.

MR10



DESCRIZIONE

1. Base
2. Motore
3. Dado
4. Copriventola
5. Interruttore
6. Cavo
7. Boccola Ingranaggio
8. Ingranaggio Traino in Ghisa+10+12
9. Anello di tenuta Ingranaggio
10. Distanziale Nylon
11. Distanziale Acciaio
12. Anello Elastico
13. Vite (5 pezzi)
14. Flangia
15. Pomello
16. Guarnizione in Sughero
17. Boccola Grande Flangia
18. Boccola Piccola Motore/Flangia
19. Gommini (4 pezzi)
20. Ingranaggio Doppio in Plastica
21. Scatola Interruttore

DESCRIPTION

1. Base
2. Motor
3. Nut
4. Fan Cover
5. Switch
6. Power Cable
7. Gear Bush
8. Cast Iron Drive Gear
9. O-Ring
10. Nylon Spacer
11. Iron Spacer
12. Snap Ring
13. Screw (5 cs)
14. Flange
15. Knob
16. Cork Gasket
17. Big Bush for Flange
18. Little Bush Motor/Flange
19. Rubber Pad (4 pcs)
20. Plastic Step Gear
21. Switch Box

Per i ricambi non disponibili online,
scrivi a **info@fabioleonardi.it**
Troviamo una soluzione per te.

For spare parts not available online,
write to **info@fabioleonardi.it**
We'll find a solution for you.