


SP2 - SP3 - SP5



DESCRIZIONE

1. Pestello
2. Imbuto Inox + Anello Tenuta
3. Corpo Niploy
4. Boccia di battuta
5. Anello di Tenuta Albero Traino
6. Albero Traino
7. Molla Traino Inox
8. Elica Niploy
9. Anella Niploy con guarnizione (solo SP3 SP5)
10. Filtro (con guarnizione solo SP2)
11. Scivolo Inox
12. Chiave di sblocco (solo per SP3-SP5)

DESCRIPTION

1. Stomper
2. Funnel S/Steel + O-Ring
3. Body Niploy
4. Bush
5. O-Ring
6. Drive Shaft
7. Drive Spring S/Steel
8. Screw Feeder Niploy
9. Ring Niploy
10. Filter
11. Trough S/Steel
12. Opening Tool (SP3- SP5 only)

Per i ricambi non disponibili online,
scrivi a **info@fabioleonardi.it**
Troviamo una soluzione per te.

For spare parts not available online,
write to **info@fabioleonardi.it**
We'll find a solution for you.